

Werking kolfapparaat



Deze elektrische kolf heeft 3 knoppen zoals hierboven te zien


1. De startknop: Aan/uit knop
2. De druppelknop: deze knop heeft 2 functies.
3. Een ronde draaiknop: voor het instellen van de zuigkracht.

Werking kolfapparaat



In de eerste dagen na de bevalling moet de productie nog op gang komen. Hiervoor is het **'Initiate Programma'**. Dit programma duurt 15 minuten, de kolf stopt vanzelf met een geluidssignaal.

Werking kolfapparaat: Initiate Programma



Dag 1 van uw baby:

Gebruik het **Initiate (begin) programma**

1. Druk de start knop in en druk binnen 10 seconden op de druppelknop;
2. Het **Initiate programma** start: dit zie je op het beeldscherm;
3. Stel de zuigkracht in naar uw eigen gevoel, het mag GEEN pijn doen;
4. Het programma duurt 15 minuten, de kolf stopt vanzelf met een geluidssignaal.

Werking kolfapparaat: Maintain Programma



Na dag 1:

Gebruik het **Maintain programma**:

1. Zet de kolf aan en wacht 10 seconden af. In het scherm ziet u: **Maintain loopt**;
2. U ziet in het scherm druppeltjes, dit is de stimulatie toeschietreflex;
3. De kolf schakelt na 2 minuten vanzelf over naar de afkolfstand (blokjes in het scherm);
4. *U kan als u al eerder druppeltjes melk afkolft ook zelf op de druppelknop drukken u gaat nu direct over naar de afkolffase (blokjes in het scherm);*
5. Kolf 10-15 minuten met dit programma, dit stopt niet vanzelf: Zet de kolf uit met de startknop.